





**Belangrijk!** Lees deze instructie voor gebruik!  
**Important!** Read these instructions before use!  
**Achtung!** Lesen Sie diese Anweisungen für den Einsatz!  
**Important!** Lire ces instructions pour l'utilisation!




Vaagwasmachine  
 oven/magnetron  
 Sécurité  
 four/four à micro-ondes  
 Sicherungszusatz  
 Ofen/Mikrowellengerät  
 Сигнал  
 oven/microwave oven












**Importante!** Leggere queste istruzioni prima dell'uso!  
**Wichtig!** Lies diese Instruktion si anwendest!  
**Viktigt!** Läs förs Instruktionen användes till!  
**Viktigt!** Lese till Instruktion användes till!  
**Tärkeää!** Lue ensin ohjeet ennen käyttöä!  
 Вважно! Прочитайте внимательно  
 инструкцию прежде чем использовать!  
 Важно! Прочитайте внимательно  
 инструкции прежде чем использовать!

Normaal wasmachine  
 forno/microonde  
 Sikkerhedsforanstaltning  
 ovn/mikrobølgeovn  
 Sikkerhed  
 ovn/mikrobølgeovn  
 Säkerhet  
 ugn/mikrovågsugn  
 Turvatoimenpitekset  
 uuni/ mikroaallo  
 Προστασιακές διατάξεις  
 духовой шкафа/сеч  
 Кратчайшая инструкция  
 печь/микроволновка





V/W/Hz? →



527971